

工业级无线 AP 安装调试

用户手册(V 1.0)

(在使用本产品前敬请仔细阅读本手册)

感谢您使用我公司的产品!

非常感谢您购买和使用我公司的产品,让您满意是我们的宗旨。我们竭诚为您提供全方位的技术支持 和售后服务,您可通过多种方式与公司总部、驻地办事处或客户服务中心联系。 本手册适用于 TMS-NW 系列无线 AP。

> 本用户手册根据我公司现有产品的功能配置制作,随着产品 的更新,本手册的内容也将进行相应地更新,恕不另行通知;更 新的内容将会在本手册新版本中加入。武汉微创光电股份有限公 司在编写本手册的时候会尽最大努力使其内容准确可靠,但并不 保证本手册不存在任何技术上不准确或印刷错误的地方。



🖞 安全使用注意事项

此内容的目的是确保用户正确使用本产品,以避免危险或财产损失。在使用此产品之前,请认真阅读此说明 手册并妥善保存以备日后参考。

如下所示,预防措施分为"警告"和"注意"两部分:

警告:无视警告事项,可能会导致死亡或严重伤害。

注意:无视注意事项,可能会导致伤害或财产损失。

A	
警告 事项提醒用户防范潜在的死亡或严重	注意 事项提醒用户防范潜在的伤害或财产
伤害危险。	损失危险。



- 在本产品安装使用中,必须严格遵守国家和使用地区的各项电气安全规程。
- 避免接触裸露电路,产品加电时,请勿接触裸露的接点和部件。
- 在接线、拆装等操作时请一定要将电源断开,切勿带电操作。
- 如果设备工作不正常,请联系我们,不要以任何方式拆卸或修改设备。(对未经认可的修改或维修所导致的问题,本公司不承担责任)。



- 请不要使物体摔落到设备上或大力震动设备,并使设备远离存在磁场干扰的地点。避免将设备安装到表面震动或容易受到冲击的地方。(忽视此项可能会损坏设备)
- 请在温度、湿度适宜的地点安装本设备。
- 在本产品安装使用中,须严格按照图纸安装。
- 请不要将设备安放在水汽、热汽、油烟、粉尘等排出口。
- 请防止任何硬物触设备表面,以免对其造成损伤。
- 勿使异物掉入机内。
- 请保证本产品供电系统稳定可靠。

目	录	4
1	外观说明	6
2	设备安装	6
	2.1 安装前准备	6
	2.2 硬件安装	7
	2.3 防水、防雷	7
	2.4 线缆连接	8
3	设备调试	8
	3.1 设备登陆	8
	3.2 IP 地址设置	9
	3.3 登陆密码修改	9
	3.4 无线设置	.10
	3.5 秘钥设置	.11
4	软件工具	.11
	4.1 信号强弱判定	.11
	4.2 频点扫描	.12
	4.3 IP 局域网扫描	. 12
5	故障排查	.13
	5.1 无线网络系统维护	13
	5.2 故障分析、解决	13

目录

1 外观说明



序号	名称	功能说明
1	POE 网络接口	该接口使用防水塞保护,连接网络线缆时,须将已做好的网线穿过
		防水塞,然后连接至该网络接口,用于供电和数据传输
2	N 型射频接口	该接口用于外接定向、扇区、全向天线,设备与外置天线之间使用
		N型转接线缆连接
2	固定空位	螺丝固定孔位,可将设备与卡具固定牢固,安装抱杆之上
4	射频扩展口	用于增加扩展一个 2GHz 或 5GHz 模组之后,外接天线使用

2 设备安装

2.1安装前准备

设备安装前,需要具备以下几个条件:

1) 一台安装了 10/100/1000base-TX 自适应快速以太网卡或与 802.11b/g/n 相兼容的无线网卡的电脑。设备默认的 IP 地址为 "192.168.10.1",可以配置的以太网/无线网卡的 IP 地址需为 "192.168.10.X",其中 "X"可以为 2~254 之间的任何数字。

2) 电脑需配置 IE、火狐、360 等常用浏览器软件以登陆本设备 Web 管理界面进行参数配置、修改。

3) PoE 供电模块(设备配套)、固定卡具(设备配套)及两根用于连接设备与电脑的网线(标准 568B 直通线)。

4) 抱杆, 推荐抱杆外径是 40~50mm。

2.2硬件安装



2.3防水、防雷



 设备防水前准备需要准备好以上 工具和辅材。



3 再使用防水胶泥缠绕射频接口处,原则是缠绕紧实、不露出金属。



2 设备安装固定之后,接上射频避雷器 和接地线,然后使用防水胶带缠绕射 频接口处。



6 防水做完之后,将接地铜线接入就近防雷 接地系统。



 将防水塞各个部件分开,然后将做好的网线按照图上顺序穿过防水 塞各个部件。

2 然后将防水塞三个部件结合,防水塞尾部螺母在 网线已出入设备网口后再拧紧。

2.4线缆连接

线缆连接步骤:

1)将设备配套的电源适配器(交流 220V 转直流 24V)交流线接头连接到市电插座或插 排上,直流端连接到 PoE 直流插孔 (Power in);

2) 用一根 568B 直通网线,一端连接无线设备的 PoE 网络接口,另一端连接 PoE 转换器 的 PoE 供电接口 (Power+Data out);

3) 再用一根 568B 直通网线, 一端连接 PoE 转换器的数据口(Data in), 另一端连接交换机。

备注:如果现场供电方式是太阳能或者其他形式的直流供电方式,则不使用交流转直流电源适配器,直接使用直流线一端连接到直流电源控制器上,另一端连接到 PoE 转换器的直流电源接口(Power in)。



3.1设备登陆

打开浏览器,输入设备默认 IP 地址: 192.168.10.1,在登陆界面输入缺省用户名/密码: admin/admin,然后敲"回车"键确认登陆。

3.2IP 地址设置

为了区分设备 IP 和避免 IP 冲突,登入设备后,首先需要根据网络规划,修改设备的 IP 地址。在设备配置界面点击"网络设置"-->"IP 地址",在 IP 配置界面,即可修改该设备的本地管理地址。

了 AC控制器			
<u>〕</u> 无线设置			
▶ 接口设置	e and see solve a		
24 桥接	保存 取消 应用 移除		
學 网络设置			
IP地址	启用		
DHCP			
DHCP地址池	地址	192.168.10.1/24	
 系统 	所属网络	192.168.10.0	
日志	能是体白	(bridged)	
×IA ►	加商攻山		
🧾 注销			

3.3登陆密码修改

为了保证网络的安全,在登陆设备之后,建议修改设备的缺省密码,防止非法入侵。在设备调试界面,点击"系统"-->"密码设置",输入旧密码和新密码即可对设备的管理员密码进行更改。

I AC控制器		
<u>〕</u> 无线设置		
🛲 接口设置		
》 桥接	更改取消	
些 网络设置 ▶		
😳 系统 📃 🙍	旧密码	
接入授权		
密码设置 🔵	新密码	
重启设备	再次确认	
重置系统		
日志		
💥 ІД 🕨		

3.4无线设置

在设备配置界面点击"无线设置"-->"wlan1"无线模块,在无线模块配置界面,即可配置该无线发射端的操作模式、传输协议、SSID、信道、频宽、等参数。



3.5秘钥设置

在配置界面点击"无线设置"-->"加密配置",在无线加密配置界面,即可配置该无线通 讯链路的加密方式、秘钥,也可定义多个加密配置,供无线链路根据需要选择。

L AC控制器											
1 无线设置		无线模块	E I	空制访问列表	用户列表	加密記置(信	道				
■ 接口设置											
🕻 桥接		添加									
經 网络设置	•	-									
系统	•	1 item						•			
日志				▲ 名称	模式	类型		加密方式	:	算法	秘钥
💐 工具	۲		*	default 🔵	none						
。注销											
AC控制器											
无线设置											
接口设置											
🕻 桥接		保存	取消	应用	移除						
网络设置	•										
系统	•	default									
日志											
L I	•			28		default				多次加密配置多	3称
注销				101104		uerauit					415.
7.44.112				模式		dynamic key	/s	•	● 设	置模式为动态和	必钥
				类型		WPA PSK	WPA WPA	2 PSK 🗲 — 2 EAP		- WPA/WF	PA2加密类
			加图	图方式		aes ccm	🛛 tkip ৰ	•		AES / TKIP	P全部勾选
				算法		aes ccm	🛛 tkip 🚽		A	ES / TKIP全部	部勾选
				5760						命入或家石(乐队组	
				420 BA					- #		

4 软件工具

设备软件系统工具主要是为了监测无线链路状态、射频优化、故障排查和智能脚本运行定制策略,下边介绍几种常用的软件功能,以便于系统的前期规划和后期维护。

4.1信号强弱判定

在无线终端已正常连接的情况下,可以通过登陆 AP 端的 WEB 设置界面,点击"无线设置"-->"用户列表"来查看客户端设备的无线模块 MAC 地址、信号强度、已连接时长、上下

行场强值、上下行协商速率等链路质量判定参数。

工 无线设置		无线模块	控制访问列表 用户	列表 加密配置 信	ĕ				
₩ 接口设置									
新 桥接									
坐 网络设置	•	1 item							
◎ 系统	Þ		▲ 无线模块	MAC 地址	接口	在线时长	信号强度	发送速率	接收速率
日志		123	4 6C3B6BFA1	6C-38-68-FA-16-FB	wlan1	00:07:49	-24/-6	6Mbns	6Mbos
💥 ід	Þ		IF CODUCTAL	00.00.00.00.00.00.00.00	mani	00.07.17			
📕 注销				信号强度参数绝	对值越/	小,信号越	强 🌢		/

(没有数据通信状态下,协商速率默认保持在6Mbps)

4.2频点扫描

在设备调试界面,点击"无线设置"-->"频点扫描",设备自带的频点扫描工具可以对周边的射频环境、 信号源数量进行可视化分析,使用该功能来扫描、搜索发射端的信号源和信号强度,特别是在小范围内建 立很多条无线点对点、点对多链路时,可以实现对自身无线网络频率的优化。

<u>了</u> 无线设置		RouterO	S v6.40.8) (buafix)							
⊯ 接口设置				(ouglou)							
⁹ ₽ [₽] 桥接											
🤨 网络设置 🔹 🕨	•										
4 系统	Þ	开始	停止	关闭							
日志											
¥I# ,	•		Radio接	wlan1 💌							
		☆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									
			#	MAC地址	SSID	信道	▼ 信号强度	背景噪声	信噪比		
		A	41	70:4D:7B:51:3F:70	ASUS	2472/20/gn	-45	-99	54		
		AP	18	88:25:93:AD:B8:12	WTOE-huiyishi	2437/20-Ce/gn	-47	-95	48		
		AP	36	CC:81:DA:04:46:E0	JSFW	2462/20/gn	-62	-95	33		
		AP	39	88:25:93:39:EB:CD	jszc	2462/20-eC/gn	-63	-95	32		
		AP	24	CC:81:DA:01:40:98	JC-2.4G	2442/20-Ce/gn	-70	-97	27		
		А	27	F2:B4:29:2E:D0:DF	å°ç±³å±ä°«WiFi_D0DE	2447/20/gn	-70	-98	28		
		AP	29	2C:B2:1A:D4:AC:06	test	2452/20/gn	-72	-96	24		
		AP	20	70:3A:73:08:13:06	GGDSEXX-fk	2437/20/gn	-74	-95	21		
		AP	26	F0:B4:29:2E:D0:DF	å°ç´å	2447/20/gn	-71	-98	27		
		AP	23	70:3A:73:00:13:06	GGDSEXX	2437/20/gn	-74	-95	21		
		AP	0	0C:82:68:C9:7F:98	WT-007	2412/20-Ce/gn	-75	-98	23		
		AP	37	14:20:5E:01:BB:14	Zuo.Mac	2462/20/gn	-77	-95	18		
		AP	98	C4:33:06:08:E3:98	CMCC-vk3R	2412/20/gn	-77	-98	21		
		AP	2	70:3A:73:08:13:DD	GGDSEXX-fk	2412/20/gn	-78	-98	20		
		AP	3	0C:4B:54:66:87:BE	wuyadong	2412/20-Ce/gn	-78	-98	20		

4.3IP 局域网扫描

点击"工具"-->"IP 扫描",可以看到 IP 扫描工具界面,可以使用该工具探测设备所在网络都存在哪些设备,以及设备的 IP 地址、MAC 地址、DNS 等信息。

无线设置								
🛲 接口设置								
影響桥接	开始	事止	关闭					
些 网络设置 ▶								
💮 系统 🕨 🕨		接口	•	bridge	•	 选择扫: 	描使用的接口	
📄 日志				<u></u>		-		
Xir 🔵 🔻		地址范围	•	可定义扫描范围				
带宽测定		#	Address	MAC Address	Time (ms)	DNS	SNMP	Netbios
邮件通知		0	192.168.1.76	3C:15:C2:DD:68:1E	0	bogon		
Flood Ping		1	192.168.1.1		0	router		
IP 扫描 (2	192.168.1.254	44:94:FC:0F:7F:DB	3	bogon		
网络监测器		3	192.168.1.57	3C:15:C2:DD:68:1E	3	bogon		
数据包分析		4	192.168.1.62	74:AC:5F:A9:65:C2	315	bogon		
Ping		5	192.168.1.58	B0:72:BF:6B:AE:BF	0	bogon		
PING测速		6	192.168.1.64	78:4F:43:64:10:3C	182	bogon		
Telnet		7	192.168.1.142		25	bogon		
路由表探测								
流量监控								

5 故障排查

5.1无线网络系统维护

◆ 定期检测网络的的通畅性

该任务一般是通过在管理中心观察视频监控图像、语音、数据采集传输质量,结合网络系统明细表(标明该前端信息点位的设备 IP)进行该条链路的 ping 检测,查看链路是否通断或者延迟反常。

◆ 定期检查前端信息点或无线中继点

该任务则需要人工巡检方式进行,主要肉眼观察设备箱、网络终端设备是否完好,太阳能或其他供电 方式是否有故障出现,以及设备箱内有无进水、潮湿现象。

◆ 定期检测管理中心至每个分中心之间的光纤主干内网

通过在管理中心,使用 ping 命令来检测核心交换和各个分中心的有线主干网络是否通畅,有无延迟异常,如果存在,尽快找负责人排除。

解决 5.2故障分析、

◆ 无线电频率干涉(RFI)

由于每台无线覆盖设备都要占用一个传输信道,如果周边的民用无线设备或者相同设备无线链路所使 用的信道与自身信道相同或者相邻,则会影响到所有使用该信道的无线链路。原则上,无线覆盖网络搭建 时会做周边的信道扫描和射频分析,使每个覆盖 AP 都使用岔开的、纯净未被占用的信道,保证链路稳定性。

◆ 视距(LOS)问题

高频段无线传输的搭建前提是视距传输,即中心覆盖设备与前端移动设备所在的位置两点之间不能有 遮挡,一旦有遮挡存在,势必会对无线传输造成不同程度的影响,具体表现为信号值降低、协商速率下降、 带宽下降、数据延迟增加。所以无线网络搭建之前必须对现场布点情况、地形进行详细勘测,以免为后期 优化制造难度。 ◆ 天线极化方向的问题

项目中我们所使用的无线设备全向天线水平波 360°、垂直主播瓣角度一般是 10~25 度左右,天线极化 方向按照垂直于地面安装,不可与设备进行横向或倒立垂直安装。

◆ 其他原因

<1>供电不稳、电压过低、用于供电的网线过长

解决办法是监测 220V 交流或者太阳能直流电压是否能提供稳定电压;使用产品标配的供电模块;用于 供电的网线长度建议不要超过 80 米;

<2>PoE 网线问题

压线过程中,网线线序错误、网线的线芯与水晶头未压实,或者8芯中的若干芯未全部压入水晶头。 解决办法是每次做网线时,务必保证线序正确、网线线芯剪齐、压紧;

<3>前端接入交换机或者汇聚交换机死机。

解决办法,重启交换机或者更换稳定性更高的交换设备。